

Produktinformation på malet udvendig træbeklædning

Farve: Sort RAL 9005/Hvid RAL 9001

Glans: Halvmat Sort/mat Hvid

Farvesystem: Olie overmalet med alkyd-acrylat

Instruktion til montering og færdigmalning

1. Træbeklædningen skal sømmes fast, ved risiko for revner, skal der bores for.
2. Skader skal repareres med maling beregnet til udvendig træbeklædning.
3. Anbefaling: Mal et lag færdig inden for et år.
4. Mal ikke, når temperaturen er under 7°C, eller når luftfugtigheden er høj.
5. Forberedelser: Overfladen skal være ren, vask eventuelt med rengøringsmiddel beregnet til formålet.
6. Anbefalet maling: Beckers Perfekt Tæcklasyr, Beckers Perfekt Akrylat, Beckers, Perfekt Oliemaling, eller Beckers Perfekt Mat, alternativt kan maling af andet fabrikat bruges, hvis den er beregnet til malning af udvendig træbeklædning.

Vedligeholdelse/omlakering

1. Vedligeholdelse: vask efter behov med Beckers Alge og Skimmelvask eller lignende, reparer skader.
2. Omlakering: Fjern løs maling med en malingskraber, udskift beskadigede paneler. Vask med et middel beregnet til udvendig træbeklædning. Rene træoverflader skal grundes på ny. Enderne skal behandles med olie og grunder. Mal færdigt med farver som under punkt 6.